

5-7.クラウド設定依頼③『マップ』

利用開始前に設定をお願いします



● 機器設置：親機、子機、SisMil の設置場所を登録した図面に配置

① マップ

②

③

④

【設定手順】

- ① 機器を配置する対象のマップを選択
- ② 左上 歯車マーク 押下
- ③ 追加する機器の「+ 追加」押下
(設定のない機器は選択不可)
- ④ 設定する機器を✓すると地図上にポインターが表示
親機 子機 SisMil 基準気圧計
- ⑤ ピンをドラッグして適切な位置に配置
- ⑥ 「OK」→ 全画面「保存」または「保存し戻る」
ー完了

機器の配置場所を設定してください

対象の機器を選択

ID	機器名	設置場所	フロア階層
8200	GenVitaデモアカウント	デモアカウント用	フロア1
8000	GenVitaデモアカウント	子機①	

- ・ポインターをドラッグして配置
- ・追加機器を選択することで連続して配置が可能

削除したい場合は③の「+追加」からポップアップ画面で対象の機器のチェックマークを外すと地図上のポインターが消えます