

3.親機子機の取付について

● 取付時の注意点

・親機設置箇所

親機にはクラウドと接続するLTEと子機と接続するLoRaアンテナが入っております。そのため、

- ・LTEが受信する場所に設置してください。
- ・子機と親機はLoRaにて約500m～1000mの距離感にて接続されます、その範囲にて設置してください

※機器にはアンテナが入っていますので、なるべく高い位置、遮蔽物をさけて設置してください。

・子機設置箇所

子機には親機と接続するLoRaアンテナが入っております。そのため、

- ・子機と親機はLoRaにて約500m～1000mの距離感にて接続されます、その範囲にて設置してください

※機器にはアンテナが入っていますので、なるべく高い位置、遮蔽物をさけて設置してください。

◎ 高い場所に設置



地面近くや遮蔽物に
囲まれた場所に設置
はしないでください。

電波範囲

