

5-5.クラウド設定依頼①『親機/子機』

利用開始前に設定をお願いします



- 親機、子機を設置後 設置状態の変更をお願いします。
- 『設置場所』に名称をつけることで、マップ、体調の画面で作業員の居場所が特定しやすくなります。

① 親機/子機

② 設定変更

③ 設置済み

④ 設置場所

⑤ 保存

【設定手順】

- ① 「親機/子機」 選択
- ② 「設定変更」 押下
- ③ 設置状態 「設置済み」 選択
- ④ 設置場所 名称を入力（任意）
- ⑤ 「保存」押下
確認メッセージ「OK」
ー完了

親機子機ID確認方法
筐体に貼り付けられたシール
端末IDの下4桁が該当します。

